

TABELLA CANALI/FREQUENZE TV

Banda	Canale	Larghezza canale in MHz	Portante video in MHz	Portante audio in MHz
VHF				
I	A	52,5 - 59,5	53,75	59,25
	B	61 - 68	62,25	67,75
II	C	81 - 88	82,25	87,75
III	D	174 - 181	175,25	180,75
	E	182,5 - 189,5	183,75	189,25
	F	191 - 198	192,25	197,75
	G	200 - 207	201,25	206,75
	H	209 - 216	210,25	215,75
	H1	216 - 223	217,25	222,75
	H2	223 - 230	224,25	229,75
UHF				
IV	21	470 - 478	471,25	476,75
	22	478 - 486	479,25	484,75
	23	486 - 494	487,25	492,75
	24	494 - 502	495,25	500,75
	25	502 - 510	503,25	508,75
	26	510 - 518	511,25	516,75
	27	518 - 526	519,25	524,75
	28	526 - 534	527,25	532,75
	29	534 - 542	535,25	540,75
	30	542 - 550	543,25	548,75
	31	550 - 558	551,25	556,75
	32	558 - 566	559,25	564,75
	33	566 - 574	567,25	572,75
	34	574 - 582	575,25	580,75
	35	582 - 590	583,25	588,75
	36	590 - 598	591,25	596,75
	37	598 - 606	599,25	604,75
V	38	606 - 614	607,25	612,75
	39	614 - 622	615,25	620,75
	40	622 - 630	623,25	628,75
	41	630 - 638	631,25	636,75

TABELLA CANALI/FREQUENZE TV

42	638 - 646	639,25	644,75
43	646 - 654	647,25	652,75
44	654 - 662	655,25	660,75
45	662 - 670	663,25	668,75
46	670 - 678	671,25	676,75
47	678 - 686	679,25	684,75
48	686 - 694	687,25	692,75
49	694 - 702	695,25	700,75
50	702 - 710	703,25	708,75
51	710 - 718	711,25	716,75
52	718 - 726	719,25	724,75
53	726 - 734	727,25	732,75
54	734 - 742	735,25	740,75
55	742 - 750	743,25	748,75
56	750 - 758	751,25	756,75
57	758 - 766	759,25	764,75
58	766 - 774	767,25	772,75
59	774 - 782	775,25	780,75
60	782 - 790	783,25	788,75
61	790 - 798	791,25	796,75
62	798 - 806	799,25	804,75
63	806 - 814	807,25	812,75
64	814 - 822	815,25	820,75
65	822 - 830	823,25	828,75
66	830 - 838	831,25	836,75
67	838 - 846	839,25	844,75
68	846 - 854	847,25	852,75
69	854 - 862	855,25	860,75